Instrukcja FineTV

1. Opis dekodera MAG.



- USB gniazdo umożliwiające podłączenie zewnętrznego nośnika danych. Drugie wyjście USB zlokalizowane jest na przednim panelu urządzenia.
- S/PDIF gniazdo umożliwiające podłączenie zewnętrznego zestawu audio.
- HDMI gniazdo umożliwiające cyfrowe podłączenie dekodera z telewizorem.
- AC gniazdo umożliwiające analogowe podłączenie dekodera z telewizorem.
- LAN gniazdo do którego podłączany jest patchcord RJ45 (kabel internetowy) za pomocą którego dekoder umożliwia odbiór sygnału telewizyjnego.
- RC gniazdo pozwalające podłączyć odbiornik zdalnego sterowania.
- Zasilanie gniazdo do którego należy podłączyć dedykowany do urządzenia zasilacz.

1.1 Opis pilota.

Przycisk programowalny		On/Off
	AND A REAL PROPERTY A REAL PROPERTY AND A REAL	
Przyciski funkcyjne	F2 F3 F3	
Wyciszenie	MODE SETUP	Ustawienia
Nagrywanie	H COL	Menu kontekstowe
Menu Kontekstowe		Klawiatura
Telewizja		EPG
	(H H H H)	Przewijanie nagrań
Powrót		
TV: Następny kanał		TV: Lista kanałów
TV: Ściszanie		TV: Pogłaśnianie
		TV: Poprzedni kanał
FinePortal	· ·	Informacja
	Sector Sector	Pauza w nagraniu
Zmiana głośności		Zmiana kanałów
Przerwanie nagrywania	 1./ 2ABC 3DEF 4 GHI 5JKL 6MNO	Klawiatura numeryczna
Tryb ekranu	7Pars 8TUV 9WXYZ ・	

2. EPG.









Pełne EPG

Umożliwia sprawdzenie opisu aktualnie oglądanego programu oraz harmonogramu większości kanałów dostępnych w FineTV. Wciśnij przycisk EPG aby wyświetlić ramówkę kanałów telewizyjnych.

Mini EPG

Podczas oglądania programu telewizyjnego po naciśnięciu na pilocie klawisza opisanego jako <u>Informacja</u> pojawi się nazwa bieżącego oraz następnego programu telewizyjnego wraz z czasem rozpoczęcia audycji. Dwukrotnie naciśnięcie tego samego przycisku spowoduje wyświetlenie szczegółowego opisu aktualnie oglądanego programu.

Pełna lista kanałów TV

Po naciśnięciu środkowego klawisza OK na pilocie od dekodera pojawi się pełna lista kanałów wraz z oknem podglądu aktualnie wybranej transmisji. Z tego poziomu możesz posortować kanały według nazwy, po numerze bądź wyświetlić listę tylko ulubionych kanałów. Aby stworzyć własną listę w oparciu o funkcję ulubione należy dodać kanał do ulubionych korzystając z żółtego przycisku na pilocie, a następnie wybrać sortowanie listy TYLKO ULUBIONE naciskając klawisz koloru zielonego.

Przewodnik TV

Będąc w powyższym oknie naciśnij strzałkę kierunkową w prawo (przewodnik TV) aby wyświetlić program telewizyjny danego kanału wraz z jego opisem na 7 dni w przód. Z poziomu tej opcji możesz również ustawić przypomnienie o danej audycji które pojawi się w trakcie rozpoczęcia programu na innym, dowolnym kanale lub w oknie FinePortal. Z kolei po naciśnięciu czerwonego przycisku możesz zaplanować nagranie wybranego programu na zewnętrzny, podłączony nośnik danych.

3. FinePortal.



FinePortal

Aby przejść do FinePortal naciśnij na pilocie od dekodera okrągły przycisk FinePortal znajdujący się nad klawiszem głośności. Znajdziesz tu informację o nagraniach, swoim koncie abonenckim lub przejdziesz do ustawień dekodera.

Radio

Radio pozwala na słuchanie jednej z wielu stacji radiowych dostępnych na dekoderze FineTV w cyfrowej jakości dźwięku. Dźwięk może być również odtwarzany w tle, w momencie gdy wybierzesz opcję wstecz zostaniesz przeniesiony do głównego panelu.

	1	RMF FM			
ľ	2	RMF MAX			
I	3	RMF CLASSIC			
I	4	RadioZET			
I.	5	RadioZET Chilli			
4	6	RadioZET Rock			
	7	RadioZET Classic			
	8	AntyRADIO			
	9	Radio WROCŁAW			
	10	ESKA Wrocław			
T	11	ESKA Warszawa			
L	12	ESKA Rock			
L	13	ESKA Dance			
J	14	ESKA Club			
5	TRONA	1 Z 3. ZNALEZIONO 30 ELE	MENTÓW.		
			SORTUJ	ULUBIONE	WYSZUKAJ





τν

Funkcja umożliwia wyświetlenie kanałów TV z podziałem na kategorie np. wybór kategorii SPORT spowoduje wyświetlenie kanałów o tematyce sportowej.

Konto/Informacje

Konto/Informacje umożliwia podgląd Twoich płatności za usługę telewizyjną. Tutaj zobaczysz również swoją aktualnie posiadają taryfę.



Portal informacyjny Portal umożliwia szybki podgląd prognozy pogody dla wybranego wcześniej miasta. Prognozę możesz sprawdzić z wyprzedzeniem jednego dnia. Miasto dla którego przedstawiana jest pogoda możesz zmienić w ustawieniach urządzenia.

NAGRANIA / TVP1 HD — BBC w Jedynce: Najmł

A 1 Z 1. ZNAL NOTE WOLNE na ze, h: 10:00

WSTECN 2



Nagrania

Z poziomu tej opcji możesz odtworzyć nagrania które wcześniej zostały zapisane na zewnętrznym dysku podłączonym do dekodera. W oknie poniżej zostało opisane w jaki sposób nagrywać na zewnętrzny dysk twardy.

Nagrywanie na dysk

Do dekodera podłącz zewnętrzny nośnik danych (dysk nie jest dołączony do zestawu). Następnie podczas trwającej audycji naciśnij na pilocie czerwony przycisk. Pojawi się okno [Nagrywanie] w którym możesz ustalić długość nagrania, nazwę pliku bądź zmienić datę oraz czas rozpoczęcia w celu zaplanowania nagrywania innej transmisji niż obecnie trwająca.

4. Ustawienia dekodera.

	-			
Ustawienia		(Q)		
A Kontrola rodzici	elska			
	CISICU			
🗖 Język				
📮 Sieć - informacj	e			
U Wideo				
🔹 Audio				
🖵 Odtwarzanie				
	USTAWILINA			
		5.4.0 (0.2.18-r23-250		

Kontrola rodzicielska

Opcja umożliwia zmianę kodu pin kontroli rodzicielskiej. Dzięki niej możesz potwierdzić zakup transmisji w systemie PPV lub zablokować wybrany przez siebie kanał telewizyjny. Aby dany kanał objąć funkcją kontroli rodzicielskiej przejdź do pełnej listy kanałów, a następnie na wybranym kanale naciśnij przycisk APP. W nowo otwartym oknie wprowadź kod, a następnie naciśnij środkowy przycisk OK.

Jeżeli nie pamiętasz kodu pin kontroli rodzicielskiej skontaktuj się z działem technicznym FineMEDIA pod numerem 71 715 00 00 numer wewnętrzny 2. Infolinia czynna jest w dni robocze od poniedziałku do piątku od godziny 9:00 do godziny 18:00.

Język

Funkcja umożliwia zmianę systemowego języka jak i również strefy czasowej oraz miasta dla którego jest wyświetlana pogoda w opcji portal informacyjny.

Sieć - informacje

Umożliwia podgląd konfiguracji połączenia sieciowego.

Wideo

Pozwala na zmianę trybu oraz rozdzielczości wyświetlanego obrazu na ekranie.

Audio

Funkcja umożliwia zmianę ustawień dotyczących dźwięku.

Odtwarzanie

Z poziomu tej opcji masz możliwość wyboru języka dla napisów prezentowanych podczas danej audycji (jeżeli dostępne) oraz ich personalizację np. zmianę koloru.

Portal

Pozwala na personalizację wyświetlanego obrazu na ekranie telewizora po uruchomieniu dekodera.



STB Informacje

Funkcja umożliwia podgląd bieżących informacji o dekoderze takich jak np. aktualna wersja oprogramowania bądź model dekodera.

Ponowne uruchomienie portalu

Po wybraniu tej opcji oprogramowanie dekodera zostanie uruchomione na nowo. Na ekranie zobaczysz niebieską planszę z pomarańczowym paskiem uruchamiania.

Ponowne uruchomienie STB

Funkcja ta umożliwia ponowne, systemowe uruchomienie dekodera. Po jej wybraniu na ekranie zostaną wyświetlone napisy startowe.

FineMEDIA Zaktualizowano 28 czerwca 2022 09:12:11