

Konfiguracja połączenia PPPoE dla routera Actina P6800



1. Łączenie się z routerem	
1.1 Łaczenie sie z routerem przewodowo	
1.2 Łączenie się z routerem bezprzewodowo	3
2. Konfiguracja połaczenia PPPoE	



1. Łączenie się z routerem.

Aby dokonać zmian oraz skonfigurować połączenie PPPoE w panelu konfiguracyjnym routera wpisz w przeglądarce internetowej adres strony 192.168.1.100. Do konfiguracji połączenia PPPoE będą potrzebne dane autoryzacyjne które otrzymałeś podczas podpisywania umowy. W przypadku gdy nie posiadasz tych danych przejdź do instrukcji '*Generowanie nowego hasła do protokołu PPPoE z poziomu konta eBOK*' która znajduje się na stronie finemedia.pl tak, aby dowiedzieć się w jaki sposób uzyskać te dane.

😣 🖨 🗊 Ubuntu Start P	age - Mozilla	Firefox						
Ubuntu Start Page	× +							
€ 3 192.168.1.100		G	Q Szukaj	☆	Ê	Ŧ	Â	≡

Domyślny adres IP routera wpisany w przeglądarce internetowej.

1.1 Łączenie się z routerem przewodowo.

Aby połączyć się z routerem przewodowo podłącz komputer do routera do jednego z trzech portów LAN za pośrednictwem kabla internetowego RJ-45. Następnie otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres strony 192.168.1.100.

1.2 Łączenie się z routerem bezprzewodowo.

W przypadku gdy router został przywrócony do ustawień fabrycznych rozgłasza domyślną nazwę sieci WiFi. Nazwa sieci rozgłaszanej przez router (SSID) to *PENTAGRAM*. Sieć ta nie jest zabezpieczona hasłem, jednak w momencie zapisania ustawień w panelu konfiguracyjnym routera domyślne hasło do sieci WiFi to ciąg cyfr 12345678.



2. Konfiguracja połączenia PPPoE.

Gdy wprowadzisz adres IP 192.168.1.100 w przeglądarce internetowej zostaniesz poproszony o wpisanie hasła do panelu konfiguracyjnego routera. Domyślne hasło to pentagram (słowo pisane z małych liter, bez użycia spacji). Po wpisaniu hasła naciśnij przycisk *OK*.

Login	
	Default: admin Password:
	OK Cancel

Logowanie się do routera Actina P6800.



W momencie gdy zalogujesz się do panelu konfiguracyjnego routera pojawią się opcje dotyczące połączenia internetowego (Internet Connection Setup). Z listy dostępnych połączeń wybierz *PPPoE*. Następnie po wybraniu PPPoE wpisz nazwę użytkownika w polu *PPPoE Username* oraz hasło w polu *PPPoE Password* otrzymane od operatora FineMEDIA.

Poniżej w opcji Security Key możesz zmienić hasło do rozgłaszanej sieci WiFi. W przypadku gdy opcja ta nie zostanie zmieniona router będzie rozgłaszał sieć o nazwie PENTAGRAM z hasłem 12345678.

Internet Connection Setup	
Internet Connection Type	
PPPoE Username	FMPPP_xxxxxx@finemedia.pl
PPPoE Password	
	For other connection types, click "Advanced"
Wireless Security Setup	
Security Key	
	Default: 12345678
	OK Cancel

Skonfigurowane połączenie PPPoE w panelu konfiguracyjnym routera Actina P6800.

W tym momencie możesz korzystać z połączenia internetowego za pośrednictwem routera Actina P6800. W przypadku gdy router nie nawiąże połączenia zweryfikuj wprowadzone dane lub skontaktuj się z działem technicznym FineMEDIA pod numerem telefonu 71 715 00 00 nr wewnętrzny 2 (infolinia czynna od poniedziałku do piątku od godziny 9 do godziny 18).