

Konfiguracja połączenia PPPoE dla routera Netis WF2411I



1. Łączenie się z routerem	
1.1 Łaczenie sie z routerem przewodowo	
1.2 Łączenie się z routerem bezprzewodowo	3
2. Konfiguracja połaczenia PPPoE.	



1. Łączenie się z routerem.

Aby dokonać zmian oraz skonfigurować połączenie PPPoE w panelu konfiguracyjnym routera wpisz w przeglądarce internetowej adres strony 192.168.1.1. Do konfiguracji połączenia PPPoE będą potrzebne dane autoryzacyjne które otrzymałeś podczas podpisywania umowy. W przypadku gdy nie posiadasz tych danych przejdź do instrukcji '*Generowanie nowego hasła do protokołu PPPoE z poziomu konta eBOK*' która znajduje się na stronie finemedia.pl tak, aby dowiedzieć się w jaki sposób uzyskać te dane.

× +	
Q 192.168.1.1	
G Szukaj	\rightarrow

Domyślny adres IP routera wpisany w przeglądarce internetowej.

1.1 Łączenie się z routerem przewodowo.

Aby połączyć się z routerem przewodowo podłącz komputer do routera do jednego z trzech portów LAN za pośrednictwem kabla internetowego RJ-45. Następnie otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres strony 192.168.1.1.

1.2 Łączenie się z routerem bezprzewodowo.

W przypadku gdy router został przywrócony do ustawień fabrycznych rozgłasza domyślną nazwę sieci WiFi. Nazwa sieci rozgłaszanej przez router (SSID) znajduje się na naklejce pod spodem routera. Domyślne hasło sieci WiFi to: *password*.



2. Konfiguracja połączenia PPPoE.

Gdy zalogujesz się do panelu konfiguracyjnego routera pojawią się opcje dotyczące typu połączenia internetowego (Internet Connection Type). Z listy dostępnych połączeń wybierz *PPPoE*.

netis	Sel	ect Language	-	O Advanced
	Qu	ick Setup		
Internet Con	nection Ty	vpe		
internet O Dynamic IF	° 0	Static IP	O PPPoE	Other
	MAC Clone :			
Wireless Se	tup			
	2.4G SSID :	netis_E29118		
Wireless	Security :	O Disable	O Enable	
	Password -	password		
	Fassword.	(Please enter 8-63	characters.)	

Strona główna panelu konfiguracyjnego routera Netis WF2411I.

Po wybraniu połączenia PPPoE wpisz nazwę użytkownika w polu *Username* oraz hasło w polu *Password* otrzymane od operatora FineMEDIA.

Dynamic IP	 Static IP 	PPPoE	Other
11	arnama :		
0.	semane.	2	

Konfiguracja połączenia PPPoE.



W polu *2.4 SSID* możesz zmienić nazwę rozgłaszanej sieci WiFi. W polu *Password* masz możliwość zmiany hasła rozgłaszanej przez router sieci WiFi.

Username :	FMPPP_xxxxxx@finem	
Password :		0

Wireless Setup

2.4G SSID :	netis_E29118		
Security :	O Disable	O Enable	
Descured	password		
Password :	(Please enter 8-63	characters.)	



Skonfigurowane połączenie PPPoE w panelu konfiguracyjnym routera Netis WF2411I.

W tym momencie możesz poprawnie korzystać z połączenia internetowego za pośrednictwem routera Netis WF2411I. W przypadku gdy router nie nawiąże połączenia zweryfikuj wprowadzone dane lub skontaktuj się z działem technicznym FineMEDIA pod numerem telefonu 71 715 00 00 nr wewnętrzny 2 (infolinia czynna od poniedziałku do piątku od godziny 9 do godziny 18).