

Zmiana kodu PIN kontroli rodzicielskiej z poziomu dekodera FineTV

i Zmiana kodu PIN kontroli rodzicielskiej z poziomu dekodera FineTV jest możliwa tylko na urządzeniu z serii MAG. Jeżeli posiadasz dekodery TVIP w celu uzyskania bądź zmiany kodu skontaktuj się z działem technicznym FineMEDIA.


i W sytuacji gdy nie pamiętasz kodu PIN kontroli rodzicielskiej skontaktuj się z działem technicznym FineMEDIA pod numerem telefonu: 71 715 00 00 numer wewnętrzny - 2 (infolinia czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku od godziny 9 do godziny 18).

Aby zmienić kod PIN (hasło kontroli rodzicielskiej) na dekodernach MAG przejdź do FinePORTAL naciskając klawisz **MENU** na pilocie od dekodera. Następnie wybierz **USTAWIENIA**.



FinePORTAL.

Z poziomu ustawień dekodera wybierz opcję **Kontrola rodzicielska** naciskając przycisk **OK** na pilocie.



Ustawienia FineTV.

Aby zmienić kod PIN wprowadź obecne hasło do kontroli rodzicielskiej. W kolejnym kroku wprowadź nowe hasło oraz potwórz je. Po wprowadzeniu zmian wybierz opcję **OK** aby zatwierdzić zmianę hasła.

Kontrola rodzicielska

Hasło: ●●●●

Nowe hasło: ●●●●

Potwierdź nowe hasło: ●●●●

OK **Anuluj**

WYBIERANIE **USTAWIENIA** PORTAL INFORMACYJNY

5.4.0 (0.2.18-r23-250)

Zmiana hasła kontroli rodzicielskiej.

FineMEDIA

Zaktualizowano 14 czerwca 2022 17:10:02